HL-330FF 取扱説明書

【特長】

- ■単 2 型アルカリ電池使用で連続28時間使用可能!
- ■バッテリー式なのでペダリングに負担がかからない!
- ■夜間押して歩く時でも駐輪時でも大変便利!
- ■雷池交換の道具が不要!自転車につけたままでOK!


【電池の入れ方】

図1-A

反射部 ボディ

フタは三角のマークを押しながら、後側 にスライドさせてはずします。(この時、 パチッと音がします。)


ボディの刻印にしたがって、電池をいれ ます。(図1-A)ボディにフタをのせ、前 方にパチッと音がするまでスライドさせ ます。



⚠注意

- 電池は十一を間違えないようご注意ください。
- ・スイッチをOFFの状態にしてから、電池を交換してください。
- ・スイッチを切り忘れないようご注意ください。
- ・ライトのON/OFFは自転車を停止した状態で手で行ってく

【取り付け方】




ライトは図2のように取り付 け、ボルトで仮止めします。 前方の路面を照らす最適な位 置に角度を調節し、ボルトを 締めつけしっかり固定します。

⚠警告

乗車前に取付のガタやユルミ がないか確認してください。 ゆるんだ状態で走行すると事 故や転倒によるけがのおそれ 図2 があります。

【電球の交換】



動かないようきちっと固定します。

フタをはずしボディから反射部を ぬきとり、レンズをはずします。 反射部の後側に見える電球を斜め に傾け取り出します。(図3)

新しい電球を反射部の前側から差 し込み、電球を垂直におこして固 定します。(図4) レンズをはめ、点灯することを確 認しフタをしめます。

Pat. & Design Pat. Pending.

仕様

サイズ:W 110×D 55×H 78 mm ウエイト:100 g (ナット等パーツ含む・電池除く) 電球:2.5V-0.2A ノーマル球 電池:LR-14 (AM-2) 単2型アルカリ電池 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

製造販売元

株式会社キャットアク

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 製品サービス課:06-6719-6863 (ダイヤルイン) FAX: 06-6719-6033